

## Инструкция и правила эксплуатации кресла

1. Кресло должно использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то еще.
2. Кресло должно эксплуатироваться и содержаться в помещении с температурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещениях с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать кресло влажной салфеткой. Не следует подвергать кресло длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды и снега. Возможно непродолжительное использование кресла на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
3. Не рекомендуется располагать кресло вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на кресло нагревательные приборы.
4. Кресло должно находиться и использоваться в свободном пространстве, стоять на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов.
5. Максимально допустимая нагрузка на кресло: 120 кг. Не подвергайте кресло воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места.
6. Избегайте попадания на поверхность кресла чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.
7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отображенные в данной инструкции, не ухудшающие конструктивные и эксплуатационные характеристики изделия.

## Запрещено

1. Вставать ногами на подлокотники и сиденье кресла.
2. Ронять на кресло тяжелые предметы.
3. Вставать на полость кресла ногами.
4. Сидеть на кресле одновременно двум людям и более.
5. Прыгать на кресле и пытаться намеренно перевернуться на нем.
6. Использовать кресло вблизи открытого огня.
7. Подкладывать посторонние предметы под полость кресла.

## Уход за креслом

Уход и чистку кресла следует осуществлять с применением качественных нейтральных чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или запылившиеся поверхности кресла следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде. Уход за обивкой и подушками соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

## Условия гарантии

1. Гарантия распространяется на:
  - Несущую ткань
  - Каркас
  - Крепления
2. Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
3. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.
4. Настоящая гарантия не действует в случаях:
  - Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
  - Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.
  - Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
  - Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
  - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.
  - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## кресло-качалка Афина



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

спинка  
мягкой части

основание  
мягкой части

поперечные  
планки


опоры-подлокотники  
в сборе (правая, левая)

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

- 1** винт М6х80 с плоской головкой и внутренним шестигранником — 6 шт.
- 2** винт М6х90 с плоской головкой и внутренним шестигранником — 4 шт.
- 3** гайка-бочонок М6/10х13 — 4 шт.
- 4** шкант деревянный 8х30 — 8 шт.
- 5** ключ шестигранный S-образный Н4 — 1 шт.
- 6** Самоклеящаяся заглушка 18 мм — 4 шт.

## СХЕМА СБОРКИ

Установите деревянные шканты №5 в крайние отверстия поперечных планок, как это показано на рисунке



**В**

Соедините спинку мягкой части с основанием мягкой части при помощи крепежных элементов №1 и S-образного ключа №6 через отверстия в сиденье. Место соединения закройте клапаном при помощи липкого элемента.



**С**

С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №2 прикрепите опору каркаса к мягкой части кресла как это показано на рисунке




**Д**

С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №2 прикрепите вторую опору каркаса к мягкой части кресла



С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №3 прикрепите поперечные планки каркаса ко второй опоре каркаса как это показано на рисунке. На поперечных планках используйте гайки-бочонки №4



С помощью S-образного ключа и крепежных элементов №2 прикрепите планки каркаса к опоре. На поперечных планках используйте гайки-бочонки №5. После закрепления закройте гайки-бочонки заглушками №6

**Ваше кресло готово!**

**Желаем вам приятного отдыха и хорошего настроения!**